

8 bar Comfort line boiler aansluitset

Inhoud:

- A** 8 bar inlaatcombinatie (KIWA) 15 mm knel voorzien van adapter voor flex afvoerslang
- B** zwarte flex afvoerslang (75 cm lengte)
- C** wit kunststof T-stuk (40x40x40) voorzien van adapter voor flex afvoerslang
- D** RVS (KIWA) hogedrukwaterslang 3/8" wartel x 10 mm knel (heet water van boiler naar kraan)
- E** RVS (KIWA) hogedrukwaterslang 15 pijp x 3/8" wartel (koud water naar boiler)

Er wordt hierbij van de meest gangbare situatie uitgegaan:

- aansluiting van de boiler met 3/8 bui.-draad
- koudwaterleiding van 15 mm tot aan inlaatcombinatie en koud water aanvoer van kraan
- een gootsteen afvoerleiding van 40 mm PVC in de nabijheid van de boiler

Montagehandleiding (zie ook de instructies van de boiler en mengkraan):

- 1 draai de hoofdwaterkraan dicht
- 2 koudwaterleiding goed doorspoelen
- 3 monteer de 8 bar inlaatcombinatie (KIWA) met de pijl in de waterstroomrichting op de 15 mm koudwaterleiding en op de Ø 15 pijp van de flexibele waterslang
- 4 monteer de RVS (KIWA) hogedrukwaterslang 15 pijp x 3/8" wartel op respectievelijk de inlaatcombinatie en de 3/8" koudwateraansluiting van de boiler
- 5 monteer de RVS (KIWA) hogedrukwaterslang 3/8" wartel x 10 mm knel op respectievelijk de 3/8" warmwateraansluiting van de boiler en de warmwateraansluiting van de kraan
- 6 - de afvoerbuis doorzagen
- monteer het witte kunststof T-stuk (40x40x40) op de PVC afvoer (Ø 40)
- het T-stuk dient onder de zwanenhals / sifon en lager dan de inlaatcombinatie geplaatst te worden
- 7 monteer de zwarte flex afvoerslang op respectievelijk de trechter van de inlaatcombinatie en het witte kunststof T-stuk (40x40x40) (met behulp van een tie-wrap kunt u een U-vormige bocht in de zwarte flex afvoerslang maken, dit voorkomt ongewenste rioolluchtjes)

- 8 ga eerst verder met de instructies van de boiler en kraan voordat de hoofdwaterkraan en stopkraan van de inlaatcombinatie worden opengedraaid
- 9 vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofdafsluiter te openen
- 10 sluit de warmwaterkraan zodra er water uitstroomt en controleer de installatie op lekkage
- 11 controleer, als de boiler opwarmt, of de inlaatcombinatie na enige tijd via de ontlastopening water gaat lozen. Dit wordt veroorzaakt door de uitzetting van water met ca. 3% van het oorspronkelijke volume en is normaal.

Opmerking:

Als de inlaatcombinatie tijdens het opwarmen van de boiler geen water loost dient de boiler direct uitgeschakeld te worden om schade aan de boiler te voorkomen.

